



1ポート

2ポート

### 取扱説明書

### 施工店様へのお願い

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

品番	WN 1471SW	ホワイト	1ポート
	WN 1471H	グレー	
	WN 1471CW	セラミックホワイト	2ポート
	WN 1472SW	ホワイト	
WN 1472H	グレー		
	WN 1472CW	セラミックホワイト	

- このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

この製品の故障、不具合、誤動作により充電できずに生じた損害などの純粋経済損害に対して、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ご使用の前に

- ご使用機器に適合のUSBコードをご使用ください。  
(ご使用機器の取扱説明書をご確認ください)
- この製品の動作確認機種については、下記サイトにアクセスいただき、ご確認ください。  
[http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch\\_concent/usb\\_concent/compatibility/](http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/usb_concent/compatibility/)  
※1. 2ポート製品の出力電流の合計は2 Aです。2台同時充電時に機器の組合せによっては、充電時間が通常より長くなる場合やまれに2台同時充電できない可能性があります。  
※2. 機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できない可能性があります。
- わずかにうなり音が発生したり、使用中、製品の表面が温くなる場合がありますが、異常ではありません。



### 必ずお守りください。

USBコンセントの変形・破損の原因になります。

- USBプラグ以外を差し込まない
- 強い衝撃を与えない
- 正しい方向にプラグを差し込む  
差し込めない場合は、プラグが適合しているか？  
プラグの形状を確かめてください。
- プラグを無理に差し込んだり、ひねったりしない
- 使用しないときは、USBケーブルをはずす  
差し込んだままでは、足を引っ掛けたりしてUSBコンセントの破損の原因になります。
- クリップなどの細い金属物を差し込まない  
ショートして破損の原因になります。
- USBケーブルはプラグを持って抜き差しする

定格	入力		出力	
	1ポート	AC 100 V 24 VA	DC 5 V 2 A	DC 5 V 合計 2 A
2ポート				

### 製品には寿命があります。…安全にご使用いただくために、年1回の点検をおすすめします。

使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは、製品の寿命です。  
施工後、定期的に点検いただき、特に安全に関わる下記の症状が見られたときは、使用を中止し、施工店にご相談ください。

施工日(入居日) 年 月 日 点検表

点検事項	点検年月日・点検者・点検結果(有・無)を記入									
製品が異常に熱い										
こげくさい										
割れ、変形がある										

- 製品の保証期間は、施工日(または入居日)から1年間です。故障が起きた場合は、施工日を特定のうえ、お申し出ください。

### お手入れ

製品の汚れは、柔らかい乾いた布で傷をつけないようにふき取ってください。  
シンナー・アルカリ性洗剤・酸性洗剤・クレンザー・殺虫剤などを使用すると故障の原因になります。

### アフターサービス

### パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

■使いかた・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●使いかた・お手入れ  
などのご相談は [パナソニック 総合お客様サポートサイト  
http://www.panasonic.com/jp/support/](http://www.panasonic.com/jp/support/)

●修理に関する  
ご相談は [パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト  
http://sumai.panasonic.jp/support/repair/](http://sumai.panasonic.jp/support/repair/)

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

パナは 365日

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「640 #」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX  
**06-6907-1187** フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。  
※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

パナニ イコー

電話 フリーダイヤル **0120-872-150**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。  
365日 受付9時~20時

■上記番号がご利用いただけない場合は **06-6906-1090**

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】  
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。