【手順1】本機の IP アドレスを確認する

本機の電源入力ジャックに AC アダプタを接続して電源を入れ、イーサネットコネクタに LAN ケーブルを接続し、お客様所有のネットワークに接続します。接続後、本体表示が 「ーーーーー」から「時刻表示」に切り替わったことを確認し、本機左の押しボタン [INC/IP]を押します。

約 25 秒間、表示が「現在の自機 IP アドレス」に切り替わりますので、表示された IP アドレスをメモに取ってください。(IP アドレスは [例] 192.168.0.141 のように、ピリオド「.」で区切られた 4 つの数字から成ります)



【手順2】ブラウザから P18-NTPLR にアクセスする

本機と同一のネットワークに接続されたパソコンを用意します。

インターネットブラウザ([例]Internet Explorer、Google Chrome 等)を起動し、先程の 手順1で控えた IP アドレスを、ブラウザ上部の「アドレスバー」に入力し、Enter キーを 押します。



[例] Google Chrome にて、IP アドレス(192.168.0.141)を入力した場合

## 【手順3】ブラウザから P18-NTPLR にアクセスする

下記のページが表示されますので、画面内黒色の囲いで示した [Network Configuration] ボタンをクリックします。



初回表示時の場合ログイン時の認証を要求されますので、ユーザー名・パスワードを 入力してログインしてください。出荷時の設定は、それぞれ下記の通りとなっています。 ユーザー名: admin パスワード: microchip

▶ KBC-P18LAN2 ネットワーク	×	Θ	-		×
← → × ☆ ③保	ぎれていない通信   192.168.0.141			☆	:
KY②HRITSU P18-NTPLR NTP時	ログイン http://192.168.0.141 このサイトへの接続ではプライパシーが保護されません				^
Overview Network Configuration	ユーザー名 admin パスワード	;5	.33		
Time Configuration	ログイン キャンセル 時刻データをインターネットから取得して表示するため、累積 えます。* 2 またP18-NTPは、電波時計に対して、取得した時刻を送信する	, 誤差の無い 機能を持っ	時刻表示 っていま <b>う</b>	が行 す。送	l

お使いのブラウザによって画面の表示は若干異なります。

上記画面は Google Chrome のものです。

【手順4】MAC アドレスを確認する

ログイン成功後、下記のページが表示されます。

ページ中央の灰色枠内「MAC Address」に、お客様の P18-NTPLR 固有の MAC アドレスが 表示されます。(MAC アドレスは、英数字記号 2 桁 ×6 個から成ります)



以上