

# 光る折鶴 取扱説明書

型番：KP-CRANEBL01(ブルー) / KP-CRANEBG02(ブルーグリーン) / KP-CRANEYL03(イエロー)  
KP-CRANEGL04(グリーン) / KP-CRANEPN05(ピンク)

第1版171021

## ●製品概要

1枚の紙から様々な形を折り上げる折り紙。  
中でも折り鶴は、平和や幸せを祈る日本人の願いを込めた  
伝統の折り紙です。  
「光る折り鶴」は最新の無機EL技術で製造した紙のように  
薄い発光シートで初めて実現した最先端のアートです。  
本書の使い方、注意事項をよくお読みいただき、お楽しみ  
ください。

## ●使い方

- 本体底面の電池フタをスライドさせて取り外し、  
指定の電池(単3形乾電池×2本・別売)を正しい向き  
で挿入してください。
  - 台座のボタンを押すと折り鶴が発光します。  
ボタンを押すごとに、点灯→ゆっくりした点滅(フェー  
ドイン/フェードアウト)→消灯をくり返します。
  - 発光させない場合は、消灯するまで1~2回ボタンを  
押して電池の消耗を避けてください。
- ※発光が暗くなってきたり、フェードイン/フェードアウト  
が機能しなくなった場合には電池が消耗、または古く  
なっています。指定の新しい電池に交換してください。  
※違う種類の電池を混在して使用しないでください。

## ■仕様

- 発光色 : KP-CRANEBL01(ブルー)  
KP-CRANEBG02(ブルーグリーン)  
KP-CRANEYL03(イエロー)  
KP-CRANEGL04(グリーン)  
KP-CRANEPN05(ピンク)
- 使用電池：単3形乾電池 2本(別売)  
電池寿命：アルカリ乾電池使用時  
約5時間(連続点灯時)  
約10時間(フェードイン/フェードアウト時)
- ※マンガン乾電池の場合は点灯時間が短くなります  
サイズ : 約92(W)×92(D)×97(H)mm  
重量 : 約110g(電池含まず)
- ※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合が  
あります

## ●お手入れについて

- ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは  
使わないでください。変色や傷がつく恐れがあります。
- ケース、カバーを拭くときは、湿ったやわらかい布で拭いて  
ください。
- 汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい  
布に付けて拭き、その後乾拭きしてください。

## 【使用上の注意】(必ずお読みください)

- 本品は玩具ではありません。発光時、折り鶴には電流が流れています。  
小さなお子様の手の届かないところで展示・保管を行ってください。
- 点灯時に「チー」という音が本体から聞こえますが故障ではありません。
- 改造、分解はおやめください。感電の危険があります。
- 落下などの衝撃を与えないでください。  
直射日光、高温、振動のある場所等を避けて使用・保管してください。
- 分解、改造、指定以外の電池・電源の使用はおやめください。  
上記による故障の発生、損害・障害等が発生した場合には、当社は一切の  
責任を負いません。

## <アルカリ電池について>

- ショート、充電、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。  
アルカリ性溶液が漏れて目に入ったり、発熱、破裂の原因になります。
- 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合には、きれいな水で洗った  
あと、直ちに医師の治療を受けてください。

## <電池について>

- プラスとマイナスの向きを正しく入れてください。  
間違えると故障の原因となります。
- 製品仕様の電池寿命を経過した場合は、速やかにすべての指定の電池と交換し  
てください。また、製品をご使用にならないときは電池をすべて外してください。  
電池の一部の交換や電池を入れたままにしておく、古い電池から液漏れ等で  
製品や周囲の物を汚したり痛めたりする恐れがあります。
- 充電式ではない電池を充電すると、液漏れ、破損の恐れがあります。
- 電池に直接ハンダ付けをしたり、水滴をつけないでください。
- 直射日光、高温、高湿の場所を避けて保管してください。  
使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管して  
ください。
- 鶴が発光しない等の場合は、電池端子が汚れている場合があります。  
やわらかい布等でクリーニングしてください。

● 本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく外觀変更・仕様変更・非純正部品使用  
等があることをあらかじめご了承ください。

● 本製品は完成品です。使用上の安全確保のため説明書をよくお読みになり、正しい使用方法を守ってください。

● 本製品は機器への組込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っていません。また、本製品に起因する直接、  
間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。

Electronic Devices, Parts, Kits & Robots 共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所  
**KYORITSU** 〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1  
TEL: 06-6644-4447 FAX: 06-6644-4448

## 【“共立プロダクツ”ブランドとは】

当ブランドの製品はユーザーニーズを捉えた製品をリーズナブルな価格でのご提供を目指しています。  
そのためユーザーサポートはメールに限定しておりますことをご理解、ご了承ください。

✉ Email: wonderkit@kei.jp

Twitterやblogで応用例や製品紹介を更新中です。ぜひご覧になってください。

共立プロダクツ

検索

